



Inspection rinçage oculaire relié au système de plomberie

Date : _____ Emplacement : _____

Signature : _____ Nom en lettres moulées : _____

Vérification		Conforme	Non-conforme	N/A	Notes
1	Registre d'entretien accessible et rempli				
2	Actionnée chaque semaine pour empêcher l'accumulation de sédiments et d'eau stagnante				
3	Propre, désinfectée après utilisation				
4	Gicleurs protégés par des bouchons				
5	Gicleurs à 33 à 53 po du sol				
6	Dégagement de 6 po des murs ou tout objet				
7	Accessible, aucun encombrement				
8	Panneau de localisation en place et visible				
9	Bien éclairée				
10	Poignée activée en 1 seconde, reste en fonction sans la maintenir				
11	Pression suffisante pour rincer les yeux, mais sans les blesser				
12	Vanne ouverte				
13	Température de l'eau : Tiède (entre 16° C et 38 °C, n'excède pas 38°)				



Inspection rinçage oculaire avec poche de solution de rinçage

Date : _____ Emplacement : _____

Signature : _____ Nom en lettres moulées : _____

Vérification	Conforme	Non-conforme	N/A	Notes
1	Registre d'entretien accessible et rempli			
2	Contenant de liquide de rinçage pas expiré			
3	Contenant de liquide de rinçage pas utilisé (remplacer si a été utilisé)			
4	Propre, désinfectée après utilisation			
5	Gicleurs protégés par des bouchons			
6	Gicleurs à 33 à 53 po du sol			
7	Dégagement de 6 po des murs ou tout objet			
8	Accessible, aucun encombrement			
9	Panneau de localisation en place et visible			
10	Bien éclairée			
11	Poignée activée en 1 seconde, reste en fonction sans la maintenir			
12	Pression suffisante pour rincer les yeux, mais sans les blesser			
13	Température de l'eau : Tiède (entre 16° C et 38 °C, n'excède pas 38°)			



Inspection rinçage oculaire avec réservoir d'eau à traiter

Date : _____ **Emplacement :** _____

Signature : _____ **Nom en lettres moulées :** _____

Vérification		Conforme	Non-conforme	N/A	Notes
1	Registre d'entretien accessible et rempli				
2	Traitement antibactérien effectué conformément et à la fréquence prévue au manuel du fabricant				
3	Niveau d'eau conforme pour assurer la durée de rinçage exigée				
4	Propre, désinfectée après utilisation				
5	Gicleurs protégés par des bouchons				
6	Gicleurs à 33 à 53 po du sol				
7	Dégagement de 6 po des murs ou tout objet				
8	Accessible, aucun encombrement				
9	Panneau de localisation en place et visible				
10	Bien éclairée				
11	Pression suffisante pour rincer les yeux, mais sans les blesser				
12	Température de l'eau : Tiède (entre 16° C et 38 °C, n'excède pas 38°)				
13	Aucun changement de couleur, présence de filaments, etc.				



INSPECTION BOUTEILLES RINÇAGE OCULAIRE

Date : _____ Emplacement : _____

Signature : _____ Nom en lettres moulées : _____

Vérification		Conforme	Non-conforme	N/A	Notes
1	Registre d'entretien accessible et rempli				
2	Propreté				
3	Bouteille scellée, n'a pas été utilisée (usage unique, jeter et remplacer si utilisée)				
4	Date d'expiration respectée				
5	Température de l'eau : Tiède (entre 15,5 et 37,7 °C, n'excède pas 37,8°)				
6	Accessible, aucun encombrement				
7	Panneau de localisation en place et visible				
8	Bien éclairée				